

Nedgrävning av vattenlådan

Vänd vattenlådan upp och ner.
Gör en anvisning runt om lådan på marken
ca: 5–10 cm framför gravsockeln.



Gräv hålet ca:10 cm djupare och bredare
än vattenlådan. Lägg dränerande material
(singel 6–8 mm) i botten av hålet. Vid
kraftig lerjord 20 cm.



Placera vattenlådan i hålet. Kontrollera att
överkanten på lådan har samma nivå som
marken, annars justera detta. Fyll på med
grus runt om vattenlådan och upp ovanför
överfyllnadshålen. Fyll därefter med
matjord upp till kanten.

