



Vänd vattenlådan upp och ner.
Gör en anvisning runt om lådan på marken
ca: 5–10 cm framför gravsockeln.



Gräv hålet ca:10 cm djupare och bredare än
vattenlådan. Lägg dränerande material (singel 6–8 mm)
i botten av hålet. Vid kraftig lerhaltigjord 20 cm.



Placera vattenlådan i hålet. Kontrollera att överkanten på lådan har samma nivå som marken, annars justera detta.
Fyll på med grus runt om vattenlådan och upp ovanför överfyllnadshålen. Fyll därefter med matjord upp till kanten.

Med hjälp av Emperi Original håller du blommorna på plats och trädrötterna utanför planteringen.
Detta tillsammans med jämn tillgång på vatten ger Dig vackert blommande växter hela sommaren.



29/5



26/7



24/8